



## Uživatelská příručka pro mobilní telefony s **ANDROIDEM 5 - 6.**

- 2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ - 2 -
    - 2.1. POSÍLÁNÍ MMS A SMS - 2 -
      - 2.1.1 Přidání multimediálního obsahu do MMS - 2 -
      - 2.1.2 Přidání odesílatele do SMS nebo MMS - 2 -
      - 2.1.3 Psaní SMS nebo MMS zprávy - 2 -
      - 2.1.4 Odeslání SMS nebo MMS - 2 -
      - 2.1.5 Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv - 2 -
      - 2.1.6 Další možnosti práce v nové SMS a MMS - 2 -
      - 2.1.7 Další možnosti úprav již přijatých nebo odeslaných SMS a MMS - 2 -
      - 2.1.8 Změna ohlašovacího tónu SMS - 2 -
      - 2.1.9 Vedle nastavení Oznamení je možné nastavit - 2 -
      - 2.1.10 Klávesnice Emoji - 2 -
    - 2.2 APLIKACE LIDÉ - 2 -
      - 2.2.1 Oblíbené kontakty - 2 -
      - 2.2.2 Vyhledávání kontaktu - 2 -
      - 2.2.3 Funkce historie hovorů - 2 -
      - 2.2.4 Funkce Vložit text / kopírovat - 2 -
    - 2.3 FUNKCE VOLÁNÍ - 2 -
    - 2.4 ZOBRAZENÍ UPOZORNĚNÍ ANDROIDU - 2 -
    - 2.5 RYCHLÁ VOLBA NASTAVENÍ - 2 -
  - 3. FUNKCE E-MAILU - 2 -
    - 3.1 KONFIGURACE EMAILOVÉHO ÚČTU: - 2 -
    - 3.2 PŘIDÁNÍ VÍCE EMAILOVÝCH ÚČTŮ - 2 -
    - 3.3 SMAZÁNÍ EMAILOVÉHO ÚČTU - 3 -
  - 4. FUNKCE PLOCHY - 3 -
    - 4.1 BĚŽNÉ FUNKCE PLOCHY - 3 -
    - 4.2 Hlavní OBRAZOVKA - 3 -
      - 4.2.1 Změna Tapety na plochu - 3 -
      - 4.2.2 Složka aplikací - 3 -
      - 4.2.3 Přidání vašich kontaktů na plochu pro rychlé vytáčení - 3 -
      - 4.2.4 Přidání adresy URL na plochu - 3 -
      - 4.2.5 Přidání seznamu skladeb na plochu - 3 -
      - 4.2.6 Vymazání přidanych widgetů a aplikací na ploše - 3 -
  - 5. NASTAVENÍ TELEFONU - 3 -
    - 5.1 SPRÁVA SIM - 3 -
    - 5.2 WI-FI - 3 -
    - 5.3 BLUETOOTH - 3 -
    - 5.4 PŘENESENÁ DATA - 3 -
    - 5.5 DALŠÍ - 3 -
    - 5.6 ZVUK A OZNÁMENÍ - 3 -
    - 5.7 DISPLEJ - 3 -
    - 5.8 ÚLOŽIŠTĚ - 3 -
    - 5.9. BATERIE - 3 -
    - 5.10 APLIKACE- 4 -
    - 5.11 ACTION (AKCE) – OVLÁDÁNÍ GESTY - 4 -
  - 5.11.1 Rychlý start aplikací (Quick Start- 4 -
  - 5.12 POLOHA (GPS) - 4 -
  - 5.13 ZABEZPEČENÍ - 4 -
    - 5.13.1 Způsob odemknutí obrazovky - 4 -
    - 5.13.2 Další možnosti zabezpečení - 4 -
  - 5.14. JAZYK A ZADÁVÁNÍ - 4 -
    - 5.14.1 Změna klávesnice a metody zadávání - 4 -
  - 5.15 ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT - 4 -
    - 5.15.1 Obnovení do továrního nastavení - 4 -
    - 5.15.2 Zálohování mých dat - 4 -
  - 5.16 PŘIDAT ÚČET - 4 -
    - 5.16.1 Přidání Google účtu - 4 -
  - 5.17 DATUM A ČAS - 4 -
  - 5.18 NAPLÁNOVAT ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - 4 -
  - 5.19 USNADNĚNÍ - 4 -
  - 5.20 INFO O TELEFONU - 4 -
    - 5.20.1 Aktualizace systému Android - 5 -
6. DALŠÍ NASTAVENÍ - 5 -
  - 6.1 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU POMOCÍ KABELU DO POČÍTAČE - 5 -
  - 6.2 ZAPNUTÍ FUNKCE REŽIMU LETADLA - 5 -
7. APLIKACE - 5 -
  - 7.1 FOTOAPARÁT - 5 -
    - 7.1.1 Hlavní okno fotoaparátu - 5 -
    - 7.1.2 Nastavení fotoaparátu - 5 -
  - 7.2 PRÁCE SE SOUBORY - 5 -
  - 7.3 WEBOVÝ PROHLÍZEČ - 5 -
  - 7.4 PRÁCE S OBRÁZKY/FOTOGRAFIEMI - 5 -
  - 7.5 FM RÁDIO - 5 -
8. RYCHLÉ DOTAZY - 5 -
  - 1. Jak vypnout aplikaci, která běží v pozadí? - 5 -
  - 2. Jak uspořít energii baterie? - 5 -
  - 3. Proč nelze propojit datový kabel USB s vaším počítačem? - 5 -
  - 4. Jak přepnout na jinou aplikaci při prohlížení internetových stránek nebo jiných aplikací? - 5 -
  - 5. Jak nastavit vyzvánění z SD karty, jako osobní vyzvánění? - 5 -
9. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - 5 -
  - 9.1 PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ - 5 -
  - 9.2 OCHRANA ZDRAVÍ - 5 -
  - 9.3 KARDIOSTIMULÁTOR - 5 -
  - 9.4 NASLOUCHÁTKO - 5 -
  - 9.5 TÍSNOVÉ VOLÁNÍ - 5 -
  - 9.6 VYUŽITÍ BATERIE - 6 -
  - 9.7 SOUČÁSTI TELEFONU - 6 -
  - 9.8 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - 6 -
  - 9.9 POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ ODBORNOU OPRAVU - 6 -

## **2. Funkce SMS/MMS a volání**

### **2.1. Posílání MMS a SMS**

Klikněte na aplikaci SMS a MMS na liště v hlavní obrazovce.  
Následně klikněte na obrázek zprávy se symbolem „+“.

#### **2.1.1 Přidání multimediálního obsahu do MMS zprávy**

Pro přidání multimediálního obsahu do SMS zprávy klikněte na tlačítko + a zvolte požadovaný typ obsahu (Fotografovat, Natočit video, Nahrát zvuk, Kontakt, Fotografie, Video, Zvuk, Kalendář).

#### **2.1.2 Přidání odesílatele do SMS nebo MMS**

V nové zprávě SMS nebo MMS klikněte na ikonu + a ze zobrazeného seznamu kontaktů zvolte jednotlivé kontakty. Potvrzením na tlačítko „OK“, v pravé horní části přidáte vybrané kontakty do SMS.

#### **2.1.3 Psaní SMS nebo MMS zprávy**

Klikněte do řádku pro zadání textu, následně se zobrazí přednastavená klávesnice, na které můžete napsat kompletní textovou zprávu.

#### **2.1.4 Odeslání SMS nebo MMS**

Po napsání kompletní zprávy klikněte na tlačítko > . SMS nebo MMS se následně odešle na všechny vybrané uživatele.

#### **2.1.5 Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv**

Na hlavní obrazovce nabídky SMS/MMS se vám postupně budou zobrazovat přijaté a odeslané SMS nebo MMS zprávy. Rozkliknutím zprávy je možné si jednoduše zobrazit historii zpráv a ihned také odeslat novou na stejné/ho odesílatele. Vybráním jakékoliv zprávy si můžete zobrazit informační okno vybrané zprávy.

#### **2.1.6 Další možnosti práce v nové SMS a MMS**

V otevřené zprávě po kliknutí na tlačítko nabídky můžete:  
Vložit rychlý text – vybráním vložíte již předdefinované texty.  
Vložit kontakt – vybráním můžete z aplikace Lidé přidat kontakty, na které budu zprávu odesílat.  
Přidat předmět – vybráním můžete do SMS zprávy přidat předmět zprávy obdobně jak u emailu.

#### **2.1.7 Další možnosti úprav již přijatých nebo odeslaných SMS a MMS**

V otevřené SMS nebo MMS zprávě krátce podržím prstem na displeji, aby se zobrazila nabídka s možnostmi:  
Kopírovat – kopírovat zprávu, kterou pak můžete opět vložit v nové zprávě  
Předat dál – přeposlat zprávu na jiné příjemce  
Smazat – smazat vybranou zprávu  
Uzamknout – uzamknout zprávu, aby nedošlo k jejímu smazání nebo úpravě  
Vybrat text – vybrat text k úpravě  
Uložit zprávu na kartu SIM – uložit zprávu z telefonu na SIM vloženou kartu

#### **2.1.8 Změna ohlašovacího tónu SMS**

Na hlavní stránce aplikace SMS a MMS klikněte na tlačítko nabídky, vyberte funkci "Nastavení", následně vyberte funkci "Oznámení" a pak zvolte „Zvuk“. Otevře se vám nabídka s přednastavenými zvuky, které můžete vybráním nastavit. Potvrzením tlačítka "OK" vybraný zvuk potvrdíte.

Dále je možné nastavit: Oznámení – zda po příchodu SMS bude přehrán nebo nebude přehrán zvukové upozornění Zlumit – je možné na předem definovaný čas (1, 4, 8 hodin) od změny nastavení vypnout upozornění na příchod SMS Vibrace – zaškrtnutím telefon po příchodu SMS nebo MMS zavibruje Místní okno oznámení – zaškrtnutím telefon po příchodu SMS nebo MMS zobrazí oznámení o příchodu SMS nebo MMS

#### **2.1.9 Vedle nastavení Oznámení je možné nastavit**

SMS povolenky – používá se hlavně pro změnu Výchozí aplikace pro tvorbu a čtení SMS nebo MMS neboť jiné aplikace je možné stáhnout si z Obchodu Play  
Textová zpráva (SMS) – další dodatečné nastavení SMS zpráv jako hlášení o doručení SMS zprávy příjemci, Správa zpráv na SIM kartě, úprava nebo přidání přednastavených rychlých zpráv, určení místa kam se mají SMS ukládat  
Multimediální zprava (MMS) – další dodatečné nastavení MMS zpráv jako hlášení o doručení SMS zprávy příjemci, skupinového odesílání MMS, požadavky na hlášení o přečtení a doručení, limity MMS zpráv Obecné – obecné nastavení

#### **2.1.10 Klávesnice Emoji**

Kliknutím a přidržetím klávesy „enter“ v otevřené klávesnici se zobrazí emotikonky

## **2.2 Aplikace Lidé**

Aplikace Lidé slouží pro třídění kontaktů a práci s nimi (zadávat, mazání apod.), zobrazení skupin kontaktů a oblíbených kontaktů. Řazení kontaktů probíhá od A do Z a pak čísla.

### **2.2.1 Oblíbené kontakty**

Aplikace volání automaticky vybírá nejčastěji volané kontakty zobrazuje na úvodní stránce. Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ zobrazíte další možnost nastavení oblíbených.

### **2.2.2 Vyhledávání kontaktu**

V otevřené aplikaci - klikněte na tlačítko „lípa“ a zadejte prvních pár písmen hledaného kontaktu Podporováno je vyhledávání podle prvního písmene.

### **2.2.3 Funkce historie hovorů**

Vymazání záznamů o hovorech jeden po druhém

V aplikaci hovorů klikněte na tlačítko nastavení. Klikněte na nabídku „Historie volání“. Klikněte na tlačítko „Nabídky“ – vyberte funkci Smazat. Vyberte záznamy o hovorech, které chcete smazat - Klikněte na ikonu popelnice v pravém horním rohu. A potvrďte „OK“.

### **Uložení kontaktu z Podrobnosti hovoru**

Jděte na obrazovku s výpisem hovorů, vyberte dané telefonní číslo a klikněte na „Podrobnosti“ – pro přidání tel. Číslo do kontaktů klikněte na ikonu panáček a po té na nabídku „Vytvořte nový kontakt“. Vplňte jméno a další podrobnosti a klikněte na „Přidat nový kontakt“ v horní části displeje.

### **2.2.4 Funkce Vložit text / kopírovat**

Dlouze přidržte požadovaný text. V horní liště zvolte s možností.

## **2.3 Funkce volání**

Mobilní telefon obsahuje aplikaci pro volání „Telefon“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu „telefon“ a spusťte aplikaci Telefon. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. Pro volbu kontaktů z historie volání, či ze seznamu klikněte na volbu „Poslední“ popř. „Kontakty“ v horní části displeje. Pro přímou volbu tel. čísla klikněte na ikonu znázorňující číselník ve spodní části displeje.

## **2.4. Zobrazení upozornění Androidu**

Android v průběhu své činnosti zobrazuje různá upozornění a hlášení, která se postupně zobrazují v horní černé liště, na kterou kliknete a držíte, tahem směrem dolů se černý pás začne posouvat směrem dolů. Stačí černý pás stáhnout do poloviny displeje, pak stačí pustit a černý pás dojede až dolů samovolně.

## **2.5 Rychlá volba nastavení**

Klikněte na horní černou lištu a držíte, tahem směrem dolů se černý pás začne posouvat směrem dolů. Stačí černý pás stáhnout do poloviny displeje, pak stačí pustit a černý pás dojede až dolů samovolně. Znovu klikněte na horní hranu displeje a stáhněte prstem znovu směrem dolů. Zobrazí se vám rychlá volba pro nastavení telefonu jako Wi-Fi, Bluetooth, Režim v letadle, zvukové profily a další. Jednotlivé volby lze kliknutím na obrázek zapínat a vypínat. Delším podržením se přepnete přímo do podrobného nastavení dané položky.

## **3. Funkce E-mailu**

### **3.1 Konfigurace emailového účtu:**

Jděte na obrazovku skupiny programů (aplikací) a vyberte aplikaci „E-mail“. Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Pokud systém automaticky rozpozná informaci o emailové adrese, dojde k automatické konfiguraci; pokud systém emailovou adresu nerozpozná, bude požadovat, aby uživatel zadal IMAP emailovou schránku, nebo POP3 - vložte příslušné konfigurační informace.

### **3.2 Přidání více emailových účtů**

Jděte na obrazovku skupiny programů (aplikací) a vyberte aplikaci „E-mail“. Klikněte na tlačítko nabídky - vyberte funkci nastavení - vyberte funkci „Přidat účet“

### 3.3 Smazání emailového účtu

Jděte na obrazovku skupiny programů – vyberte aplikaci „Email“ – Klikněte na tlačítko nabídky – vyberte funkci nastavení – vyberte daný účet, vyberte funkci „Odstranit účet“ (Remove account) v dolní části obrazovky.

## 4. Funkce plochy

### 4.1 Běžné funkce plochy

Hlavní obrazovka s mnoha programy (aplikacemi) – Aplikace lze umístit na jednu z hlavních obrazovek telefonu dlouhým přidržením vybrané aplikace a puštěním na preferovaném místě hlavní obrazovky.

### 4.2 Hlavní obrazovka

#### 4.2.1 Změna Tapety na plochu

V prostoru plochy dlouze stiskněte displej, funkce klávesových zkratk – vyberte funkci "Tapety". Z nabídky vyberte požadovaný obrázek a zvolte možnost „Nastavit tapetu“.

#### 4.2.2 Složka aplikací

V prostoru hlavní obrazovky můžete spojit více aplikací do jedné složky. Složku vytvoříte přesunutím jedné aplikace na druhou.

#### 4.2.3 Přidání vašich kontaktů na plochu pro rychlé vytáčení

Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „Kontakt“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše. Následně se otevře okno pro přidání kontaktu pro rychlé vytáčení. Vyhledejte si potřebný kontakt a klikněte na něj, automaticky se přidá. Na hlavní ploše tak máte ikonku se jménem kontaktu, kliknutím na ikonku se zobrazí okno s volbou volání nebo psaní SMS.

#### 4.2.4 Přidání adresy URL na plochu

Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „Záložka“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše.

#### 4.2.5 Přidání seznamu skladeb na plochu

Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „Hudba“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše. Obdobným postupem můžete přidat jakékoliv widgety ze seznamu widgetů. Další widgety je možné stáhnout z Obchodu Play.

#### 4.2.6 Vymazání přidávaných widgetů a aplikací na ploše

Dlouhým stisknutím aplikace požadovaný widget nebo aplikaci určenou ke smazání. V horní části uprostřed se zobrazí text „Odstranit“. Tažením vybrané aplikace směrem k tomuto textu a následným puštěním aplikace, dojde ke smazání widgetu nebo aplikace.

## 5. Nastavení telefonu

V seznamu aplikací vyberte ikonu s názvem „Nastavení“, pod kterou se skrývá kompletní nastavení telefonu.

### 5.1 Správa SIM

Vyberte „Nastavení“ – „SIM karty“. V části „SIM karty“ se zobrazují vložené SIM karty v telefonu. Posunutím zelené tečky můžete jednotlivé SIM karty zapínat nebo vypínat. Kliknutím na SIM kartu operátora upravíte název SIM karty (pro lepší orientaci doporučujeme změnit), nastavíte podbarvení SIM karty atd. V části „Preferovaná SIM karta pro“ můžete pro jednotlivé činnosti přiřadit výchozí SIM karty nebo nastavit, že se telefon musí dotázat, která SIM karta bude použita např. pro volání. Pro datové připojení je možné vždy používat pouze jednu přednastavenou SIM kartu nebo žádnou.

### 5.2 Wi-Fi

V „Nastavení“ klikněte na volbu „Wi-Fi“ posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy zapnuto u položky „Wi-Fi“. V podmenu se zobrazí všechny okolní Wi-Fi sítě. Vyberte si preferovanou Wi-Fi síť. V otevřeném okně následně zadejte heslo. Zaškrtnutím položky Zobrazovat heslo si může zkontrolovat, že zadané heslo je v pořádku. Kliknutím na tlačítko Připojit dojde k připojení na vybranou Wi-Fi síť. Pod danou sítí se objeví text „Připojeno“ V případě že, jste zadali heslo špatně je možné opětovným vybráním Wi-Fi sítě smazat zadané heslo tak, že kliknu na tlačítko „Odstranit“.

### 5.3 Bluetooth

V „Nastavení“ klikněte na volbu „Bluetooth“ a posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy zapnuto. Poté můžete vidět ostatní zapnutá zařízení u okolí. Všechna nalezená zařízení se zapnutým Bluetooth zobrazí v části Dostupná zařízení. Kliknutím na vybrané zařízení je možné začít párování s druhým zařízením, na kterém je nutné obdobně nastavit viditelnost pro všechny zařízení.

### 5.4 Přenesená data

V části „Přenesená data“ můžete sledovat na grafu čerpání datového tarifu. Lze i zde „Mobilní datové přenosy“ vypnout nebo zapnout. Nejdůležitější funkcí je možnost nastavení limitu pro mobilní data. Zaklikněte „Zadat limit mobilních dat“ u dané SIM karty následně pak na grafu tažením jednotlivých limitů můžete nastavit upozornění na skoro vyčerpání mobilních dat a limit, kdy budou mobilní data zakázána. Kliknutím na položku „Datum“ nastavíte odkdy dokdy, se budou mobilní data počítat. Cyklus by měl korespondovat s nastavením vašeho datového tarifu u mobilního operátora.

### 5.5 Další

V části „Další“ je možné nastavit některé funkce, které se již nevešly do jiných částí. Režim V letadle – režim, používaný hlavně pro letadla, kdy jsou vypnuta všechny vysílací a přijímací části mobilního telefonu (Wi-Fi, 3G, připojení k síti operátora, Bluetooth atd.). Výchozí aplikace SMS – slouží pro nastavení aplikace, která bude využita pro čtení a odesílání SMS a MMS. Další podobné aplikace jako předinstalovaná a přednastavená, je možné stáhnout z Obchodu Play. Sdílené připojení a přenosový hotspot – zde je možné nastavit sdílení 3G internetu s dalšími Wi-Fi zařízeními, která se mohou připojit k telefonu atd. Síť VPN – pomocí virtuálních privátních sítí (VPN) se můžete připojit k zabezpečeným sítím, i když jste na cestách nebo mimo svoji zabezpečenou síť. Pokud používáte tablet s více uživateli, může nastavení pro síť VPN upravit pouze vlastník. Mobilní síť – pod položkou se skrývá další „podmenu“, kde je opět možné přenastavit 3G datové připojení tj. zvolit výchozí SIM kartu, povolit 3G, nastavit režim sítě zda preferovat 2G nebo pouze 3G, různé předvolby pro jednotlivé zahraniční operátory, atd.

### 5.6 Zvuk a oznámení

V části „Zvuk a oznámení“ si nastavíte veškeré zvuky pro vyzvánění a chování telefonu. Telefon může mít nastaven pro jednotlivé situace svůj zvukový profil. Obecný – obecný profil pro každodenní použití. Tichý režim – v tomto režimu je vyzvánění nastaveno na minimum resp. je vypnuto. Schůze – v tomto režimu, jsou nastaveny pouze vibrace. Venku – v tomto režimu jsou nastaveny vibrace a hlasitost telefonu na maximum. V případě, že vám ani jeden z profilů nevyhovuje, můžete si nastavit svůj vlastní profil tak, že kliknete na hardwarové tlačítko nastavení (vlevo), kliknete na volbu „Přidat“ zadáte název nového profilu a potvrdíte. Nový profil se zobrazí nahoře jako první. Po kliknutí na tlačítko nastavení, si nastavíte požadované chování telefonu. Kliknutím na volbu „Resetovat“ se všechny nastavené věci vyresetují/smažou. Vyzváněcí tón telefonu – zde nastavíte výchozí vyzváněcí tón, když vám někdo volá. Výchozí zvuk oznámení – zde nastavíte výchozí zvuk oznámení jako např. SMS. Vibrace – zaškrtnutím nebo odškrtnutím zapnete nebo vypnete vibrace pro příchozí volání. Tóny při dotyku číselníku – zaškrtnutím potvrdím, že při dotyku na volací klávesnici se bude ozývat zvuková signalizace. Zvuky při dotyku – zaškrtnutím potvrdím, že při dotyku na displej se ozve zvukový signál. Zvuk uzamčení obrazovky - zaškrtnutím potvrdím, že se při zamknutí telefonu ozve zvukový signál. Při dotyku vybovat – zaškrtnutím potvrdím, že při dotyku klávesnice bude telefon vybovat.

### 5.7 Displej

Vyberte „Nastavení“ – „Displej“. MiraVision™ – vylepšená kvalita obrazu. Tapeta – výběr tapety na pozadí displeje.

Úroveň jasů – nastavení jasů obrazovky

Adaptivní jas – při zaškrtnutí se jas mění automaticky podle okolního světla

Režim spánku – nastavení zhasínání displeje při nečinnosti

Spořič obrazovky – po zaškrtnutí nastavíte spořič obrazovky (např. hodiny)

Velikost písma – preferované písmo v nastavení v Androidu.

Při otočení zřízení – nastavení orientace displeje

### 5.8 Úložiště

V položce „Úložiště“ můžete vidět zbývající volnou paměť a již využitou paměť telefonu či paměťové karty. Zároveň zde můžete zvolit preferované úložiště a odpojit či formátovat paměťovou kartu (microSD). Vyberte „Nastavení“ -> „Úložiště“

### 5.9 Baterie

V části „Baterie“ se zobrazuje v přehledném grafu provoz na baterii a kolik procent baterie čerpají jednotlivé služby v telefonu. Dále je možné nastavit: Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby – zapne správu úspory baterie Procenta baterie – zapnutím se zobrazí procenta nabití baterie vedle času v pravém horním rohu.

## 5.10 Aplikace

V části „Aplikace“ jsou jednotlivé aplikace seříděny do několika skupin: Stažené, Spuštěné a Vše. Mezi jednotlivými skupinami se lze pohybem na displeji přepínat. Kliknutím na vybranou aplikaci se zobrazí okno s dalšími možnostmi: Vynutit ukončení – použijte, pokud aplikace neodpovídá nebo ji chcete násilně ukončit. Odinstalovat – použijte, pokud chcete aplikaci z telefonu odinstalovat (smazat). Vymazat data – některé aplikace ukládají velké množství provozních dat do telefonu a mohou tak snižovat velikost volné paměti pro ostatní aplikace. U některých aplikací je vhodné někdy provést mazání, přestože může dle aplikace dojít ke ztrátě dat. Vymazat mezipaměť – vymaže data z „mezipaměti“. Vymazat výchozí nastavení – vymaže data do výchozího nastavení. Spustit – spustí aktuálně prohlíženou aplikaci.

## 5.11 Action (Akce / Wake gesture) – ovládání gesty

Pro usnadnění a zrychlení práce s telefonem máte možnost využít funkce inteligentního ovládání neboli ovládání gesty (Akce, Action, Wake gesture). 5.11.1 Rychlý start aplikací (Quick Start) Pomocí napsání předdefinovaného znaku na zhasnutém displeji dojde k spuštění přiřazené aplikace. K předdefinovaným znakům můžete přiřadit jednotlivé aplikace tak, že kliknu na daný řádek a ze seznamu aplikací vyberu preferovanou.

## 5.12 Poloha (GPS)

Pro určení přesné polohy musí mít GPS přijímač (telefon) jasný výhled na oblohu. V hustě zalesněném či zastavěném prostoru nemusí být GPS lokace přesná. Vyhledání GPS družic a určení polohy může trvat i několik minut. První lokalizace po rozbalení telefonu mohou trvat až 10 minut. Vyberte „Nastavení“ -> „Poloha“.

V poloze „Režim“ nastavte režim určování polohy. Nejpřesnějším a nejrychlejším režimem je režim „Vysoká přesnost“ kde k určení polohy používáte jak GPS modul, tak mobilní připojení a Wi-Fi.

## 5.13 Zabezpečení

5.13.1 Možnosti zabezpečení telefonu – způsob odemknutí obrazovky Stiskněte „Nastavení“ -> „Zabezpečení“ -> „Zámek obrazovky“. Vyberte způsob zamknutí obrazovky. U jednotlivých způsobů postupujte dle pokynů na zařízení displeje.

### 5.13.2 Další možnosti zabezpečení

Aktivovat widgety – aktivace widgetů na hlavní ploše.

Informace o vlastníkovi – povolením zobrazíte informace o vlastníkovi telefonu na přední obrazovce.

Smart Lock – inteligentní zámek obrazovky

Šifrování telefonu – vysoké zabezpečení telefonu – šifrování celého telefonu

Zobrazovat hesla – po zaškrtnutí bude zobrazovat všechna hesla (bez krytí)

Správci zařízení- nastavení konkrétních správců zařízení

Neznámé zdroje – povolení aplikací z neznámých zdrojů

Auto-start management – správa aplikací s autostartem

App permissions – zaškrtnutím si telefon ověřuje, zda může být aplikace potenciálně škodlivá a pokud ano, zakáže její instalaci

Data protection – ochrana dat v telefonu

Mobile anti-theft – zablkování vložených SIM karet

Uložiště prověřen – nastavená zabezpečení uložistě

Rozšířené nastavení – rozšířené nastavení zabezpečení telefonu (připojení k datům apod.). Nepoužívá se.

5.14. Language & input (Jazyk a zadávání) V tomto menu lze nastavit veškeré předvolby jazyku a zadávání. Mobilní telefon si nastavuje jazyk dle vložených SIM karet, pokud potřebujete změnit ručně jazyk, pak vyberte „Settings/Nastavení“ – „Language & input/Jazyk a zadávání“ – „Language/Jazyk“, a následně vyberte preferovaný jazyk. Nastavení kontroly pravopisu – zaškrtnete položku Kontrola pravopisu

### 5.14.1 Změna klávesnice a metody zadávání

Změna klávesnice – klikněte na položku Výchozí a vyberte preferovanou metodu zadávání tj. typ a jazyk klávesnice.

Změna metody zadávání – klikněte na položku Klávesnice Android (AOSP) a zvolte vstupní preferovaný jazyk a dle vlastních preferencí nastavte ostatní parametry.

Ostatní parametry jsou pouze dodatečné a můžete si je nastavit dle toho, co vám nejvíce vyhovuje.

## 5.15 Záloha a obnova dat

### 5.15.1 Obnovení do továrního nastavení

**POZOR:** při resetování telefonu do továrního nastavení ztratíte všechna data uložená v interním uložistě telefonu. Z telefonu se také smažou veškeré účty jako např. Google, E-mail apod.

Vyberte „Nastavení“ -> „Zálohování a obnovení dat“ -> „Obnovení továrních dat“.

V případě, že chcete smazat také všechna data na pam. kartě, zaškrtnete „Smazat kartu...“.

### 5.15.2 Zálohování mých dat

Zakliknutím volby „Zálohování mých dat“ se veškeré data aplikací, hesla k Wi-Fi sítím a další nastavení telefonu ukládají na serverech společnosti Google.

## 5.16 Přidat účet

Klikněte na „+ Přidat účet“ pro přidání účtu. Vedle Google účtu potřebného pro připojení do Obchodu Play je možné zadat i další účty do předinstalovaných aplikací nebo aplikací stažených z Obchodu Play

### 5.16.1 Přidání Google účtu

Vyberte položku Google

a pak:

a) nemám Google účet (email) „Nový“ - vyplňte jméno a příjmení pak klikněte na šipku doprava a vyplňte název vašeho Google účtu/emailu a nakonec opět klikněte na šipku doprava a vyčkejte na vytvoření Google účtu

b) mám Google účet (email) „Existující“ - vyplňte Google email vašeho Google účtu a heslo k Google účtu pak klikněte na šipku doprava a vyčkejte na přihlášení k Google účtu.

Během vytváření Google účtu bude dotázán ohledně zálohování na Google účtu – doporučujeme a ohledně zadání čísla vaší platební karty pro nákup aplikací v Obchodu Play – nedoporučujeme potvrdit, tj. klikněte na „Nyní ne“. V seznamu najdete aplikace Google Play/Obchod Play, který slouží pro stahování a instalaci aplikací. Aplikace jsou buď free (zdarma) nebo placené. Aplikace se instalují pomocí tlačítka „Instalovat“ a následnému potvrzení instalace. Nainstalované programy najdete pak v seznamu aplikací. Pomocí tlačítka „lupa“ lze aplikace vyhledávat.

## 5.17 Datum a čas

Klikněte na „Datum a čas“ pro nastavení data a času. Telefon obvykle automaticky nastaví čas a datum dle sítě mobilního operátora, tomu odpovídá první položka „Automaticky datum a čas“. Zde si můžete nastavit, zda použít čas ze sítě, GPS nebo úplně vypnout. V případě volby „Vypnout“ se z aktivní položky „Nastavení data“ a „Nastavení času“, které jsou běžně neaktivní.

Automatické čas. pásmo – zaškrtnutím se nastaví časové pásmo dle sítě operátora, odškrtnutím se pak zpřístupní položka „Volba časového pásma“.

Použití 24hodinový formát – nastavení času ve formátu XX:YY nebo ve formátu a.m./p.m.

Vybrat formát data / choose data format– zde si můžete nastavit preferované zobrazení data.

## 5.18 Naplánovat zapnutí/vypnutí

V části „Naplánovat zapnutí/vypnutí“ můžete naplánovat, kdy se má telefon zapnout nebo naopak vypnout. Zapnutí: Klikněte na první předdefinovaný čas s malou ikonkou „ON“, následně na položku Čas a nastavte čas, kdy se má telefon zapnout. Kliknutím na položku Opakovat nastavíte, v kterých dnech se má zapnutí opakovat. Vše potvrdíte tlačítkem „HOTOVO“ nebo zrušíte nastavené parametry tlačítkem „VRÁTIT ZPĚT“. Vypnutí: Klikněte na druhý předdefinovaný čas s malou ikonkou „OFF“, následně na položku Čas a nastavte čas, kdy se má telefon vypnout. Kliknutím na položku Opakovat nastavíte, v kterých dnech se má vypnutí opakovat. Vše potvrdíte tlačítkem „HOTOVO“ nebo zrušíte nastavené parametry tlačítkem „VRÁTIT ZPĚT“. Finální potvrzení časovaného zapnutí anebo vypnutí potvrdíte posunutím kolečka napravo.

## 5.19 Usnadnění

V části „Usnadnění“ jsou služby, které usnadní práci s mobilním telefonem. Služby – nepoužívá se Titulky – titulky pro lepší orientaci v Menu Gesta pro přiblížení obrazovky – viz popis zobrazený po kliknutí. Velký text – texty v nastavení se zvětší. Text s vysokým kontaktem – zvýší kontrast textu v Menu Tlačítko napájení ukončí hovor – viz název. Automatické otočení obrazovky – zaškrtnutím dochází k automatickému otočení obrazu v závislosti na poloze telefonu, odškrtnutím je tato volba zrušena. Vyslovovat hesla – zadaná hesla budou přečtena (v angličtině). Výstup převodu textu na řeč – konfigurace jazyka z textové do mluvené podoby. Převracení barev – převrátí barvy v menu Korekce barev – viz. popis po zapnutí

## 5.20 Info o telefonu

Vyberte „Nastavení“ – „Informace o telefonu“, kde je možné provést Aktualizaci systému, pokud je k dispozici, Zkontrolovat stav telefonu, Právní informace, Označení modelu, Verze Androidu atd.

### 5.20.1 Aktualizace systému Android

Nainstalovaný Android je možné pomocí funkce „Aktualizace systému“ v poloze „Informace o telefonu“ aktualizovat na nejnovější verzi.

**POZOR:** Před aktualizací si pro jistotu zálohujte veškeré kontakty, multimediální soubory (fotky, videa, zvuky) a SMS/MMS na Google účet nebo externí úložiště např. microSD nebo počítač.

Vyberte „Aktualizace systému“: V okně si přečtěte pozorně Upozornění a poté klikněte na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ a vyčkejte, než proběhne zjištění, zda je aktualizace dostupná. V případě, že je dostupná aktualizace klikněte na tlačítko „Aktualizovat“ a vyčkejte, než proběhne aktualizace.

**POZOR:** Před spuštěním aktualizace se ujistěte, že máte telefon nabitý minimálně na 50%. Aktualizace může trvat delší dobu 10-15 minut, během té doby telefon nezapínáte ani nevytahujete baterii.

Nastavení aktualizace systému Android. Klikněte na ikonku ... vpravo u popisu Aktualizace systému a v novém okně je možné nastavit: Automaticky kontrolovat dostupné aktualizace – nastavit jak často má telefon kontrolovat dostupné aktualizace. Aktualizovat pouze přes Wi-Fi – provádět aktualizaci pouze při připojení do Wi-Fi sítě. Doporučujeme mít zapnuté, neboť si nečerpáte z datového tarifu data. Povolit automatické stahování – je možné zaškrtnout pouze při povolené aktualizaci přes Wi-Fi připojení, aktualizací soubory se stahují automaticky bez nutnosti potvrzení.

## 6. Další nastavení

### 6.1 Připojení mobilního telefonu pomocí kabelu do počítače

Připojte microUSB konektor kabelu do mobilního telefonu a USB konektor do počítače. V levém horním rohu displeje se objeví ikona „Připojení přes USB“. Po stáhnutí horní lišty se objeví informace o připojení přes USB. Po kliknutí na tuto „látku“ se dostanete do nastavení „Připojení USB k počítači“.

Postupujte podle popisu na displeji u jednotlivých voleb. Pro přesun obrázků, videí, či hudby doporučujeme volbu „Fotoaparát (PTP)“. Ostatní volby nemusí podporovat všechna zařízení.

### 6.2 Zapnutí funkce režimu letadla

Některé situace vyžadují vypnutí vašeho telefonu. Režim „V letadle“ je funkce telefonu, která vám umožní v telefonu vypnout mobilní připojení, připojení Wi-Fi, rádio FM a Bluetooth. Ostatní funkce a aplikace, které nevyžadují mobilní připojení, však můžete využívat (např. poslech hudby, sledování videa, FM rádio). Samostatně pak můžete zapnout také Wi-Fi a Bluetooth. Pro zapnutí mobilního připojení vypněte „Režim V letadle“. 1. Režim v letadle zapnete v hlavní nabídce po stáhnutí horní stavové lišty. Nebo dlouze stisknete tlačítko „Vypnout“ a vyberte funkci „Režim v letadle“.

## 7. Aplikace

### 7.1 Fotoaparát

Aplikaci „Fotoaparát“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci Fotoaparát. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

#### 7.1.1 Hlavní okno fotoaparátu

V hlavním oknu jsou zobrazeny veškeré ovládací prvky. Kliknutím na jednotlivé ikony nastavujete danou funkci.

### 7.2 Práce se soubory

Aplikaci „Správce souborů“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „Správce souborů“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. Kliknutím na „Paměť telefonu“ můžete procházet soubory uložené v telefonu nebo při výběru microSD karty, pak data uložené na microSD kartě. Vyfocené obrázky se ukládají do složky DCIM – Camera. Stažené soubory z internetu pak do složky Download. Pokud budete chtít pracovat se souborem, klikněte na soubor a podržte, dokud se neobjeví následující okno.

### 7.3 Webový prohlížeč

Mobilní telefon obsahuje základní webový prohlížeč, který nemusí být kompatibilní se všemi stránkami nebo flashovými videi. Aplikaci „Prohlížeč“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci Prohlížeč. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. V případě problémů doporučujeme nainstalovat z Obchodu Play prohlížeč Dolphin Browser, který umožňuje stáhnout optimalizovaný Adobe Flash Player z vlastních zdrojů, potřebný pro přehrávání videí. Po stisknutí levého tlačítka nabídky můžete dále pracovat s navštívenou webovou stránkou. Viz. popisy jednotlivých voleb.

### 7.4 Práce s obrázky/fotografiemi

Aplikaci „Galerie“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „Galerie“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. V hlavním okně galerie se zobrazují vyfocené fotky a screenshoty (fotky obrazovky) telefonu. Jednotlivé fotky lze řadit do alb, dle lokality nebo času vyfocení. - 54 - Vyfocené fotky nebo screenshoty je možné zobrazit buď do filmového pásu, nebo do mřížky Další práce s fotkami a screenshoty probíhá tak, že kliknete na vybranou fotku a podržte prst na fotce, dokud se neobjeví další menu. Fotku lze po kliknutí na tlačítko také sdílet. Fotky lze také upravovat tak, že kliknete na tlačítko levé tlačítko nabídky, následně se zobrazí další možnosti úpravy obrázku. Grafické úpravy fotografií spusťte kliknutím na tlačítko tužky.

### 7.5 FM rádio

Aplikaci „FM rádio“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „FM rádio“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. Rádio je funkční pouze po připojení sluchátek, které slouží zároveň jako anténa. Po spuštění rádia, můžete naladit své oblíbené stanice a následně se i uložit.

## 8. Rychlé dotazy

1. Jak vypnout aplikaci, která běží v pozadí? Stáhněte aplikaci „Advanced Task Manager“ a vyberte nainstalovat. Aplikace Vám může pomoci dosáhnout automatického ukončení aplikací v pozadí, přepínání mezi aplikacemi, zobrazení informací o paměti, rychlého odinstalování programu a dalších funkcí, snížení dlouhodobé zátěže na provoz procesoru, zvýšení rychlosti apod.
2. Jak uspořit energii baterie? Snížeť jas obrazovky Vypněte vyhledávání polohy (GPS) Vypněte Wi-Fi Vypněte Bluetooth
3. Proč nelze propojit datový kabel USB s vaším počítačem? Nastavte možnost ladění telefonu přes USB: „Nastavení“ -> „Pro vyvojače“ -> „Ladění USB“ (Povolit režim ladění s připojeným zařízením USB)
4. Jak přepnout na jinou aplikaci při prohlížení internetových stránek nebo jiných aplikací? Pokud potřebujete během procházení jiných aplikací otevřít novou aplikaci, můžete dlouze stisknout klávesu „Domů“. Na displeji se Vám zobrazí seznam spuštěných aplikací.
5. Jak nastavit vyzvánění z SD karty, jako osobní vyzvánění? Připojte telefon k PC. Do složky „Ringtones“ na paměťové kartě uložte požadovanou skladbu. Skladba se pak automaticky zobrazí v nabídce vyzváněcího tónu v nastavení zvukových profilů (v nastavení vyzvánění).

## 9. Bezpečnostní upozornění

**9.1 Provozní prostředí** • Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhnete se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí. • Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění. • Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu. • Během řízení auta nepokládejte telefon mimo příhrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

**9.2 Ochrana zdraví** Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.). Většina zdravotnických zařízení je imunní vůči vysokofrekvenčnímu signálu telefonu, ale některá nejsou. Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete najít více informací, kontaktujte Vašeho lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

**9.3 Kardiostimulátor** • Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm. Při menší vzdálenosti může dojít k interferenci kardiostimulátoru. • Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pravidly: • Pokud je telefon zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem alespoň 15,3 cm. • Nenoste telefon v náprsní kapse. • Při telefonování používejte ucho, které je na vzdálenější straně od kardiostimulátoru.

**9.4 Naslouchátko** Telefon může způsobit interferenci s některými naslouchátky, pokud se tak děje, kontaktujte výrobce naslouchátka.

**9.5 Tisňové volání** • I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehejte pouze na Váš telefon v případě nouze (jako například první pomoc). • Provést tisňové volání. • Pokud je telefon vypnut, zapněte jej a zjistěte, zda jste připojeni k mobilní síti a máte dostatečný signál. - 58 - • Zadejte telefonní číslo záchranné služby (např. 112). • Stiskněte tlačítko pro volání.

**9.6 Využití baterie** • Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu. • Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. • Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora. • Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobíjení baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. • Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce více než jeden týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie. • Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně. • Nenechávejte baterii na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, jinak se kapacita baterie sníží a životnost baterie se zkrátí. Vždy se pokuste udržovat baterii při pokojové teplotě. • Baterii uchovávejte v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoliv tekutin • Nepoužívejte baterii, která se jeví, jako poškozená. • Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. • Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii. • Nevyhazujte použitou baterii mezi běžný odpad. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí, aby se zabránilo jeho poškození nebo ohrožení života. Proto použité baterie recyklujte. • Pokud telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení dojde ke kontaktu s vodou, nesmíte tyto části dát do sušicího zařízení (jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.). Telefon a jeho části se mohou pokazit, nebo se dokonce může stát, že telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení exploduje. • S použitou baterií jedněte dle tohoto návodu nebo návodu vztahujícím se k Vaší lokalitě. • V případě úniku tekutiny z baterie zabraňte kontaktu tekutiny s očima, pokožkou, nebo oděvem. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte okamžitě zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. • Zabraňte kontaktu unikající baterie s ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

**9.7 Součástí telefonu** • Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí. • Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru. - 59 - • Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou. • Při odebrání jakéhokoli dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. • Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

**9.8 Obecná bezpečnostní upozornění** • Pokud telefon nepoužíváte, je dobré jej vypnout a vyjmout baterii pro ušetření energie a snížení zátěže na telefonní síť. • POZOR: Nenastavujte zvuky telefonu příliš hlasitě, hlasité zvuky mohou poškodit sluch. • Dlouhodobé používání sluchátek a poslech nadměrně hlasité hudby může způsobit trvalé poškození sluchu. • Telefon by měli vždy rozebírat jen odborníci. • Je doporučeno, abyste nepoužívali pouzdro s magnetickým tlačítkem, magnet může zasahovat do telefonního signálu, a tvrdé, železné tlačítko může poškodit obrazovku LCD. Plastový kryt telefonu povede ke špatnému odpařování vzduchu a to povede k poškození vnitřních součástí telefonu oxidací či korozí. • Pokud Vy nebo příslušník Vaší rodiny má lékařský záznam o závratích nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, pokud chcete hrát hry, nebo používat baterku (blesk není dostupný u všech modelů telefonů). • Nedávejte baterku příliš blízko očí lidí nebo zvířat, můžete tak nenávratně poškodit zrak. • Vyhnete se pádu telefonu na zem. • Netlačte na displej a zařízení více než je potřeba k běžnému používání. Zabraňte tak jejich poškození. Doporučuje se využít ochranný obal. Prasklý displej v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou. • Telefon nepoužívejte v dešti, nebo v jiném vlhkém prostředí, jako např. v blízkosti umyvadel. Pokud se do telefonu dostane vlhkost, nepokoušejte se ho usušit pomocí trouby nebo sušičky, mohl by se poškodit. • Součástí telefonu je štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v telefonu růžový štítek zčerveneá. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného telefonu. • Nenechávejte telefon, nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo na místech přesahujících teplotu 40°C. Hrozí poškození výrobku, baterie, či vozidla.

**9.9 Poškození vyžadující odbornou opravu** Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo dodavatele pro odbornou pomoc: • Do telefonu se dostala vlhkost. • Telefon je mechanicky poškozen • Telefon se nadvádně přehřívá • Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách [www.ipato.cz](http://www.ipato.cz). Tiskové chyby vyhrazeny. Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.