



Chytré hodinky R11

Párování s Android

Upozornění: Chytré hodinky fungují na zařízeních s Android 4.4 a vyšší. Na nižších verzích Android nefungují hodinky správně.

Instalace:

1. Otevřít obchod Play od Google
2. Vyhledat aplikaci Mediatek Smart Device
3. Stáhnout a nainstalovat aplikaci
4. Spárovat telefon s hodinkami
5. V nastavení Bluetooth vybrat SMARTWATCH
6. Spárovat
7. Začít používat pomocí aplikace

Mediatek Smart Device

Párování s iOS

Upozornění: Chytré hodinky fungují na zařízeních s iOS 7.0 a vyšší. Na nižších verzích iOS nefungují hodinky správně.

Instalace:

1. Otevřít obchod APP store
2. Vyhledat aplikaci Mediatek Smart Device
3. Stáhnout a nainstalovat aplikaci
4. Spárovat telefon s hodinkami
5. V nastavení Bluetooth vybrat SMARTWATCH
6. Spárovat
7. Začít používat pomocí aplikace

Mediatek Smart Device



Funkce hodinek

Dostupné funkce:

1. Pedometer (krokoměr)
2. Studentary remind (Nastavení času pro učení)
3. Stop Watch (funkce stopek)
4. Sleep monitor (monitor spánku)
5. Heart rate monitor (monitor tepu srdce)
6. Find my device (prozvoní Váš telefon)
7. Motion (slouží k nastavení ovládání pohybem zápěstí) Wake-up gesture (probuzení zvednutím ruky)
8. Dialer (číselník pro zadání čísla)
9. Phonebook (Kontakty)
10. Messages (zprávy SMS)
11. Call logs (Historie zpráv)
12. Notification (notifikace)
13. Calendar (kalendář)
14. BT (párování s telefonem)
15. BT music (hudba přes bluetooth)
16. BT camera (fotoaparát přes Bluetooth)
17. Alarm (budík)
18. Voice memory (záznamník diktafon)
19. Clock (nastavení hodin, výběr grafiky)
20. Calculator (kalkulačka)
21. Kompas

22. Settings (Nastavení)

23. BT settings (nastavení Bluetooth)
24. Clock (nastavení hodin)
25. Sound (nastavení zvuků a vibrací)
26. Volume (nastavení hlasitosti)
27. Display (nastavení displeje, podsvícení, zhasnutí displeje)
28. Language (nastavení jazyku)
29. Reset (vymazání hodinek)
30. About (informace o hodinkách)